

Hauseinführung der Nahwärmeleitung bei Gebäude mit Keller

Die von den Stadtwerken Vilsbiburg gelieferte Wanddurchführung DN200, ist wie in der nachfolgenden Detailzeichnung einzubauen. Es ist dabei auf folgendes zu achten:

- Wanddurchführung innen putzbündig bzw. fliesenbündig (fertige Wand) einbauen.
- Steckmuffe der Wanddurchführung außen!
- Genaue Lage der Wanddurchführung ist vor Montage mit den Stadtwerken Vilsbiburg abzustimmen!

